

## TL-CC

### Aufkleber für niedrige Temperaturen mit permanentem Farbumschlag

- ✓ Paket mit 10 Stück
- ✓ Verschiedene Umschlagstemperaturen von -17°C bis +20°C
- ✓ Permanenter Farbumschlag
- ✓ Weißes Papier färbt sich blau/violett ein



Die TL-CC Serie eignet sich hervorragend zur Prüfung und Erkennung problematischer Temperaturzustände, die beim Transport oder der Lagerung von Waren aufgetreten sind. So bieten sie zum Beispiel eine kostengünstige Methode zur Überwachung von Medikamenten oder der Kühlkette von Lebensmitteln in Lagern oder Vorratsräumen.

Der Aufkleber muss zunächst aktiviert werden, anschließend ist er innerhalb von maximal 5 Minuten einsatzbereit und wechselt die Farbe, wenn die Kenntemperatur überschritten wurde. Dabei verfärbt sich das weiße Papier blau-violett.

#### TECHNISCHE DATEN

**Typ:** Selbstklebender, runder Aufkleber mit permanentem Farbumschlag.

**Aktivierung:** Von Hand durch Eindrücken der Mitte, durch die konkave Form klar erkennbar.

**Abmessungen:** 32 mm Durchmesser, 6 mm Tiefe

**Aufdruck:** 2-farbig (blauer Druck auf weißem Hintergrund)

**Temperatur:** °C, Ausführungen in °F auf Anfrage

**Genauigkeit:** ±2°C

**Lagerdauer:** 6 Monate

Bestellangaben (Modellnummer angeben)	
Modell-Nr.	Beschreibung
TL-CC/-17C	Farbumschlag bei -17°C
TL-CC/-8C	Farbumschlag bei -8°C
TL-CC/-5C	Farbumschlag bei -5°C
TL-CC/-2C	Farbumschlag bei -2°C
TL-CC/5C	Farbumschlag bei +5°C
TL-CC/9C	Farbumschlag bei +9°C
TL-CC/17C	Farbumschlag bei +17°C
TL-CC/20C	Farbumschlag bei +20°C

#### Bestellbeispiel:

TL-CC/17C, Temperaturaufkleber mit Farbumschlag bei 17°C.