

Modell UPJ

Universal-Einbaubuchse für alle Stecker in Miniatur- und Standardgröße

- ✓ Für hohe Beanspruchung
- ✓ Keine separates Montagematerial erforderlich
- ✓ Montage ohne Werkzeug
- ✓ Rastet in Ausschnitt ein
- ✓ Kombischrauben Kreuzschlitz/Schlitz
- ✓ Farbcodiert
- ✓ Mit ID-Nummern, wiederverwendbar
- ✓ Für Drahtdurchmesser bis 1,6 mm

Separates Montagematerial ist bei den UPJ-Einbaubuchsen nicht mehr nötig, da der Befestigungsmechanismus in die Buchse integriert ist. Ein kleine Aussparung und ein Zapfen auf der anderen Seite sorgen für eine präzise Ausrichtung der Buchsen zueinander, so dass auch hier kein Werkzeug erforderlich ist. Die UPJ-Buchsen aus farbcodiertem Nylon eignen sich für alle Stecker in Miniatur- und Standardgröße.



UPJ Einbaubuchsen mit selbstrastender Montage

Bestellangaben (Modellnummer angeben)

Typ-Code	Mit Stecker benutztes Thermoelement	Im Stecker verwendete Kompensationslegierung		Farbcodierung der Einbaubuchse		Modell-Nummer Buchse
		+	-	ANSI-Farbe	IEC-Farbe	
K	NickelChrom-Nickel	NickelChrom	Nickel	Gelb	Grün	UPJ-KI-F
T	Kupfer-Konstantan	Kupfer	Konstantan	Blau	Braun	UPJ-TI-F
J	Eisen-Konstantan	Eisen	Konstantan	Schwarz	Schwarz	UPJ-J-F
E	NickelChrom-Konstantan	NickelChrom	Konstantan	Violett	Violett	UPJ-E-F
R/S	Pt/13%Rh-Pt	Kupfer	Legier. #11	Grün	Orange	UPJ-R/SI-F
U	Nicht kompensiert	Kupfer	Kupfer	Weiß	n.v.	UPJ-U-F
N	Nicrosil-Nisil	Nicrosil	Nisil	Orange	Pink	UPJ-NI-F

Bestellbeispiel: UPJ-KI-F, Universal-Einbaubuchse für Steckverbinder Typ K (NickelChrom-Nickel).
In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit **IEC-Farbcod**e angegeben.
Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.
Der Typ U ist nur mit ANSI-Farbcodierung verfügbar. Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis). Beispiel: UPJ-K-F, Einbaubuchse, Typ K mit ANSI-Farbcodierung.

Achtung: Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).



Zubehör
Extra-Paket Staubschutzkappen, SPJ-CAP-12 (12 Stück).



Wenn eine größere Anzahl von Buchsen demontiert werden muss, ist die **Demontagezange SIRT-1** ein praktisches Werkzeug. Sie drückt alle Federclips zusammen, so dass die UPJ-Buchsen auch unter engen Platzbedingungen nach Vorne aus der Tafel herausgedrückt werden können.

